

VE-4261HK M30x1,5 - Termostatická hlavica s kvapalinovou náplňou
číslo výrobku: **422322**

Priamo činný regulátor s pásmom proporcionality 3K a vstavaným čidlom s kvapalinovou náplňou.

Technické údaje

Rozsah nastaviteľných teplôt: 0; 8–28 °C
 Stupnica nastavenia: * 1–5
 Protimrazová ochrana: áno
 Stupeň č. 3: 22°C
 Hysterezia: 0,20 K
 Vplyv teploty kúr. média: 0,72 K
 Vplyv tlakovej diferencie: 0,38 K
 Uzatvárací čas: 18 min



Pred vlastnou montážou doporučujeme overenie typu termostatickej hlavice pre daný ventil. Je neprípustné použiť termostatickú hlavicu pre iný druh ventilu ako doporučuje výrobca. Pri takom poškodení alebo nefunkčnosti výrobca nenesie zodpovednosť resp. neposkytuje záruku.

Montáž termostatických hlavíc

Termostatická hlavica sa inštaluje až vtedy, keď sú dokončené všetky stavebné práce. Termostatické hlavice so vstavaným čidlom je nutné montovať vo vodorovnej polohe.

Postup

Demontovať ochranný kryt ventilu. Termostatickú hlavicu pred montážou otočiť doľava až na doraz (poloha 5), t.j. úplne otvoriť. Termostatickú hlavicu nasadiť na telo ventilu tak, aby ukazovateľ smeroval na vrch a pevne utiahnuť prevlečnú maticu.

Nastaviť požadovanú teplotu v miestnosti - nastavenie teploty zodpovedá hodnotám stupnice:

Symbol	▲	*	1	2	3	4	5
Teplota °C	0	8	16	19	22	25	28

Upozornenie

▲ - Uzavretie ventilu - Otočením termostatickej hlavice úplne doprava sa zruší poisťka proti zamrznutiu a ventil sa úplne uzavrie. Takto uzavretý ventil zaistí tesnosť do pretlaku 100 kPa (platí pre teplotu v miestnosti vyššiu ako 10°C).

Doporučenie

Mimo vykurovaciu sezónu (letné obdobie) nastaviť všetky termostatické hlavice do polohy 5 (úplne otvorená) z dôvodu zníženia prítlaku tesniacej kužely do sedla ventilu pri vyšších teplotách v miestnostiach.



SLOVARM
Člen Energy Group

Dolná 1259/2, 907 01 Myjava
e-mail: slovarm@slovarm.sk, www.slovarm.sk